

**15<sub>m</sub><sup>2</sup>****RASTERIVAČ OSA****OUTDOOR****RASTERUJE OSE**

Odbija ose iz kuća, stanova, kuhinja, terasa, verandi itd.

Uređaj za odbijanje emituje ultrazvuk u radijusu od 3 metra ispred sebe, remeteći čulne funkcije osa. organe. Dezorijentisane jačinom signala, ose napuštaju prostor u potrazi za boljim uslovima. Uređaj smanjuje populaciju osa i može da štiti površinu do 15 m<sup>2</sup>. Pogodan je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

- Radna površina: 15 m<sup>2</sup>
- Napajanje: 3 LR6/AA baterije
- Frekvencija zvuka: 25–40 kHz (sinusni signal)
- Maksimalni nivo zvuka: 105 dB

Ultrazvuk je nečujan za ljude. Odbija se od glatkih površina, ali ga apsorbuju mekani materijali kao što su tepisi i zavese. Ultrazvučni signali ne mogu prolaziti kroz zidove ili plafone. Za najbolje rezultate, nemojte prekrivati uređaj niti ga postavljati iza nameštaja ili zavese.

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Ubacite 3 baterije od 1,5 V LR6/AA (nisu uključene) u uređaj. Koristite toččić da uključite uređaj; stalno crveno svetlo pokazuje da uređaj ispravno radi.

U kući: postavite uređaj po mogućstvu na višoj tački, kako bi se optimizovala zona emitovanja ultrazvuka direktno na ose u letu ili ga usmerite ka prostoru koji želite da zaštitite. Uređaj će značajno smanjiti broj osa u prostoriji; u zavisnosti od njihovog kretanja, neke mogu ostati. Preporučuje se da se ostavi prozor odškrinut kako bi mogle lako da izađu.

Na terasi, balkonu ili u bašti: uključite uređaj 15 minuta pre izlaska, po mogućstvu ga postavite na višem mestu, usmerenog ka prostoru koji želite da zaštitite: sto, ležaljku, piknik cebe... kako bi se optimizovala zona emitovanja ultrazvuka direktno na ose u letu. Uređaj će značajno smanjiti broj osa, ubrzavajući njihovo napuštanje zaštićenog prostora i čineći njihov povratak nepoželjnim.

Preporučuje se da se uređaj uključi kad god postoji mogućnost da vas ose ometaju. Uz korišćenje novih, kvalitetnih baterija, uređaj može raditi do 240 sati.

Napomene: Baterije se moraju ubaciti uz poštovanje označenog polariteta na uređaju. Nepunjive baterije se ne smeju puniti. Ne mešajte različite tipove baterija niti nove i korišćene baterije. Iskorišćene baterije treba izvaditi iz uređaja i vratiti na prodajno mesto gde su kupljene radi reciklaže ili ih odložiti u centar za reciklažu. Ako se uređaj ne koristi duže vreme, baterije treba izvaditi. Napojni kontakti ne smeju biti kratko spojeni. ODRŽAVANJE: Isključite uređaj i očistite ga suvom krpom.

**WK0023**

Master carton of 6 pcs

Uvoznik: ASTORIA-TRADE DOO ŠABAC  
office@astoria-trade.com